

Guía de mantenimiento

Maintance guide

Las piezas que componen las colecciones de Vical Outdoor se centran en el uso de la madera de teca reciclada, y son el hilo conductor de un discurso basado en el confort y en las formas amables y orgánicas. Cada una de sus piezas atiende a un proceso artesanal que las hace únicas y dan cabida a la imperfección, como un acto sublime y singular.

La madera de teca reciclada no posee ningún tipo de tratamiento, lo que puede provocar cambios en su aspecto o la aparición de imperfecciones. Por ello, desde Vical recomendamos encarecidamente el uso de productos destinados al cuidado de la madera.

Recomendamos utilizar las colecciones bajo techo.

Para proteger de los elementos y prevenir el deterioro de la madera de teca recomendamos utilizar nuestras fundas protectoras cuando el producto no se utilice

APLICACIÓN BARNIZ PROTECTOR INCOLORO ONE TOUCH

- Lijar la superficie del mueble con una almohadilla abrasiva (ref: 35484) para eliminar todas las impurezas. Después aspirar la superficie para que quede completamente libre de polvo y suciedad.
- Aplicar el barniz protector incoloro (ref: 35481/35482) y extender de manera uniforme sobre la superficie del mueble con una brocha (ref: 35483)
- Dejar secar durante un periodo de 6 a 12 horas y volver a lijar con una almohadilla abrasiva y repetir el proceso de aplicación

CÓMO USAR EL ACEITE HIDROMAR HIDRATANTE CON BASE AGUA

- Lijar la superficie del mueble con una almohadilla abrasiva para eliminar todas las impurezas. Después aspirar la superficie para que quede completamente libre de polvo y suciedad.
- Aplicar el aceite protector (ref: 35479/35480) con una brocha (ref: 35483) de manera que quede una capa lo más delgada posible.
- Dejar secar durante un periodo de 3-4 horas y aplicar una segunda capa.
- Se recomienda como mínimo un mantenimiento anual o en su defecto cuando se observe degradación. Se realizará un lijado suave, limpieza con agua a presión y una vez seco se procederá al repintado

The pieces that make up the Vical Outdoor collections focus on the use of recycled teak wood, serving as the common thread of a narrative centered on comfort and gentle, organic forms. Each piece undergoes an artisanal process that makes them unique and embraces imperfection as a sublime and singular act.

Recycled teak wood is not protected with any coating so that can cause variations and can evolve over time and change its appearance with imperfections potentially appearing. Therefore, at Vical, we strongly recommend the use of products designed for wood care.

We recommend to use the collections in outdoor under roof enviroments.

Recycled teak wood comes with any protection coating. We strongly recommend using our outdoor covers to protect furniture

HOW TO USE NON-COLOUR ONE TOUCH VARNISH

- Sand the surface of the furniture with an abrasive pad (ref: 35484) to remove all impurities. Then, vacuum the surface to ensure it is completely free of dust and dirt.
- Apply a colorless protective varnish (ref: 35481/35482) and spread it evenly over the surface of the furniture with a brush (ref: 35483)
- Allow to dry for a period of 6 to 12 hours, then sand again with an abrasive pad and repeat the product application process.

HOW TO USE HYDRANT HIDROMAR WATER-BASED OIL

- Sand the surface of the furniture with an abrasive pad (ref: 35484) to remove all impurities. Then, vacuum the surface to ensure it is completely free of dust and dirt.
- Apply the protective oil (ref: 35479/35480) with a brush (ref: 35483), ensuring that a layer as thin as possible is achieved.
- Allow to dry for a period of 3-4 hours and apply a second coat.
- Maintenance is recommended at least once a year or whenever degradation is observed. A soft sanding, cleaning with pressurised water and, once dry, repainting shall be carried out.